

-Информационный лист-

Возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления
© OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

Наименование: **Jog style**

Монитор активности с 3D сенсорами, выполненный в 2 спортивных цветовых гаммах

HJA-300-EK (черный)

HJA-300-EY (желтый)



Новый и инновационный JOG STYLE сочетает в себе классический шагомер с возможностью измерять все виды бега трусцой и самого бега. Монитор активности является отличным средством для улучшения и отслеживания Ваших навыков в беге.

Пройденная дистанция, средняя скорость, время пробежки и Ккал учитываются даже без неудобных лент, которые висят на груди. Монитор активности удобен в использовании и является отличной альтернативной продукцией, сравнимой с любым монитором частоты сердечных сокращений. Нажмите на кнопку СТАРТ, положите прибор в карман и начните пробежку.

Даже после того, как Вы остановитесь, монитор активности Jog style будет измерять Вашу дневную активность (шаги и Ккал). Монитор активности является отличным прибором, который поможет Вам улучшить ваши навыки в беге и поддержит, когда Вы будете на диете.

Прибор устранил разрыв между классическим шагомером и монитором частоты сердечных сокращений с акцентом на удобное использование вместе с высокой точностью измерения.

1. Целевая аудитория HJ-300

Люди, которые придерживаются диеты: 65 % женщин. Преимущественно в возрасте 20 лет, решившие поддерживать здоровье и заниматься активными упражнениями.

Люди, которым нравится заниматься спортом: 67 % мужчин. Преимущественно от 20 до 30 лет, которые заботятся о своей физической силе. Любят спорт и хотят устанавливать рекорды на спортивных мероприятиях.

Особенности, преимущества и выгоды:

Новый монитор активности Jog style будет выпускаться практически с такой же технологией, как и в шагомере HJ-304 (технология 3D-сенсор) и дополнительной функцией бега.

| Особенности | Преимущества | Выгоды |
|-------------------------------|---|---|
| Режим бега | Нажав кнопку «старт», пользователь включает функцию бега. Данная функция будет измерять время пробежки, дистанцию, сожженные Ккал во время бега и среднюю скорость для самостоятельного определения параметров пробежки | Идеальный прибор для новичков. Легкий в обращении, только нажмите на кнопку «старт» и смотрите на свои результаты |
| | | Самый удобный прибор для улучшения и мониторинга беговой активности, нет необходимости носить на шее для измерения |
| | | Активность будет измеряться для самостоятельного определения параметров пробежки и также в течение всего оставшегося дня. Идеальный помощник во время диеты |
| Шаги | Показывает шаги, сделанные во время прогулки и пробежки | Мотивирует делать больше шагов на следующий день |
| Средняя скорость | Показывает среднюю скорость для самостоятельного определения параметров пробежки | Пользователь может видеть свою среднюю скорость для самостоятельного определения параметров пробежки. Помогает улучшить навыки в пробежке / беге |
| Время пробежки | Показывает время тренировки | Пользователь получает информацию как долго он бежал, помогает улучшить его навыки в беге |
| Расстояние / дистанция | Показывает пройденное расстояние | Предоставляет информацию сколько километров человек пробежал / прошел |
| 3D сенсор | Прибор измеряет активность в 3х измерениях | Универсальность использования, прибор можно носить в разных положениях (закрепить на поясе, в кармане и в сумке) |
| Ккал | Показывает дополнительное дневное потребленное количество энергии, которое было сожжено | Помогает ограничить потребляемые калории и даже сесть на диету |
| Сожженный жир | Показывает сожженный жир за день в граммах | Пользователь увидит, сколько жира он сжег в течение дня для самостоятельного определения параметров |
| Время | Показывает время в 12 и 24 часовом режиме | В любое время пользователь может узнать который час или когда он начал свою прогулку |
| Лента и клипса | Пользователь может закрепить прибор практически где угодно | Позволяет избежать потери прибора во время использования |

| | |
|---|--|
| Пример упаковки: | Пример инструкции: |
| У нас будет | У нас будет |
| Стандартная картонная упаковка (НОВАЯ), такой же размер как и у шагомеров HJ-304-E, HJ-113-E. Может быть использована в нашей упаковке PM_855 для шагомеров | <ol style="list-style-type: none"> Быстрая инструкция (НОВОЕ) Стандартная инструкция |

Упаковка, быстрая инструкция и стандартная инструкция

Спецификация OMRON HJA-300-EK/Y

Название изделия Jog style

- Тип HJA-300-EY/HJA-300-EK
- Электропитание Литиевая батарея типа CR2032 напряжением 3 В
- Срок службы батареи прилб. 6 месяцев* (при использовании в течение 2 часов в день [прилб. 10 000 шагов]).

Примечание. Батарея, поставляемая вместе с прибором, предназначена для пробного использования. Эта батарея может разрядиться до истечения 6 месяцев.

Диапазон измерений

Результаты тренировки

- Время: от 0'00" до 1440'00"
- Расстояние: от 0,0 до 999,9 км
- Сожженные калории: от 0 до 59 999 ккал
- Средняя скорость: от 0,0 до 999,9 км/час

Итог сегодняшнего дня

- Сожженные калории сегодня: от 0 до 59 999 ккал
- Сожженный жир сегодня: от 0,0 до 999,9 г
- Число шагов сегодня: от 0 до 999 999 шагов
- Время: от 0:00 до 23:59

Емкость памяти

Результаты тренировки

- Время: от 1 до 7 предыдущих измерений
- Расстояние: от 1 до 7 предыдущих измерений
- Сожженные калории: от 1 до 7 предыдущих измерений
- Средняя скорость: от 1 до 7 предыдущих измерений

Итог сегодняшнего дня

- Сожженные калории сегодня: от 1 до 7 дней назад
- Сожженный жир сегодня: от 1 до 7 дней назад
- Шагов сегодня: от 1 до 7 дней назад

Диапазон настроек

Время: от 0:00 до 23:59 (24-часовой дисплей)

Вес: от 30 до 136 кг с шагом 1 кг

Рост: от 100 до 199 см с шагом 1 см

Длина шага: от 30 до 250 см с шагом 1 см

Рабочая температура/ влажность

- От -10 °C до +40 °C/от 30 до 85% относительной влажности

Внешние размеры: 75,5(Ш) × 33,5(В) × 11,8(Г) мм

Масса: Прилб. 28 г (включая батарею)

Комплект поставки:

Монитор активности, держатель, ремешок, зажим, литиевая батарея типа CR2032 напряжением 3 В, отвертка и руководство по эксплуатации

OMRON HJA-300-EK/Y спецификация упаковки:

| | Кол-во | Вес | Размер |
|-----------------------|--------|----------|---------------------|
| Прибор в упаковке | 1 | 0,150 кг | 77 * 165 * 44,5 мм |
| Транспортная упаковка | 10 | 1,710 кг | 457 * 80,5 * 167 мм |
| Мастер-картон | 50 | 9,790 кг | 470 * 198 * 425 мм |